



THERMEX CADORNA 2000

Elektromos konvektor
Használati útmutató



A konvektor használatba vétele előtt olvassa el figyelmesen ezt az útmutatót, különös tekintettel a "FIGYELEM" címszavak alatti figyelmeztetésekre! Minden esetben tartsa be az útmutatóban foglaltakat!

Kedves vásárlónk!

Gratulálunk a THERMEX elektromos konvektor megvásárlásához! A THERMEX elektromos konvektora egy modern berendezés, amelyet stílusos megjelenés, nagy biztonság, megbízhatóság és fűtési hatékonyság jellemez. Az energiatakarékosság és a fűtési hőmérséklet szabályozása érdekében a THERMEX konvektor termosztáttal, valamint biztonsági okokból hőkioldóval van felszerelve, amely megvédi a berendezést a túlmelegedéstől és felborulás esetén leállítja a fűtést.

Ez az útmutató a **THERMEX CADORNA 2000 BLACK / WHITE** típusú készülékekhez alkalmazható. Az ön által vásárolt készülék teljes neve a berendezés adattábláján és a dobozon található.

1. BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK

1. Kérjük, használat előtt figyelmesen olvassa el ezt a használati útmutatót.
2. A készülék használata előtt alaposan vizsgálja meg, beleértve a tápkábelt és a csatlakozót is, hogy nincs-e rajtuk látható sérülés. Sérült készüléket ne használjon.
3. Ne használja a készüléket, amíg azt teljes mértékben, a telepítési útmutató szerint nem szerelte fel.
4. Ez a készülék kizárólag otthoni használatra készült, kiegészítő fűtési forrásként házban, lakásban, garázsban és egyéb háztartási helyiségekben.
5. A készülék por- és nedvességvédelmi besorolása IP20. Ne helyezze a készüléket csaptelepek, fürdőkádak, medencék, szőőkutak vagy más nedvességforrás közelébe. Ügyeljen arra, hogy a készülék ne kerülhessen vízbe, és víz ne juthasson bele. Ha a készülék vízzel érintkezik, azonnal húzza ki az elektromos hálózathoz.
6. A készülék elektromos hálózatra történő csatlakoztatása előtt győződjön meg arról, hogy annak paraméterei megfelelnek a készülékházon található adattáblán feltüntetett értékeknek.
7. A készülék csatlakoztatására szolgáló aljzatnak földeltnek kell lennie, és nedvességtől védett helyen kell elhelyezkednie. 
8. A kábelt teljesen egyenesítse ki. Ügyeljen arra, hogy a kábel ne érintkezzen a készülék házával, és ne melegedjen fel. Ne vezesse a kábelt padlóburkolat alá. Ne engedje, hogy a kábel megtörjön vagy megcsavarodjon.
9. Hosszabbító használata nem ajánlott, mert ez a készülék fő kábelének túlmelegedését okozhatja.
10. Normális, ha a csatlakozó használat közben kissé felmelegszik. Ha a csatlakozó túlságosan felmelegszik, ellenőrizze az aljzatot.
11. Ne használja a készüléket szabadban, illetve 2,5 négyzetméternél kisebb helyiségekben.
12. Ne használja a készüléket olyan helyeken, ahol gyúlékony anyagokat, üzemanyagot, festéket stb. tárolnak, és ne helyezze más fűtőberendezések vagy nyílt láng közelébe.

13. Ne szereljen aljzatot a készülék mögé.
14. A készülék és a bútorok, függönyök, ágyneműk és egyéb textíliák között legalább 1 méter távolságot kell hagyni.
15. Ne takarja le a készüléket, és ne használja ruhaszárításra. 
16. Gondoskodjon arról, hogy a készülék körül a levegő szabadon áramolhasson. Fali elhelyezésnél ne zárja el a fal és a készülék közötti teret.
17. Használat után ne tekerje a kábelt a készülékre.
18. Áthelyezés, tisztítás vagy egyéb művelet előtt húzza ki a készüléket a hálózathoz, és várja meg, amíg teljesen kihűl.
19. A készülék és annak alkatrészei bekapcsolt állapotban magas hőmérsékletet érhetnek el. Kerülje a bőrrel vagy idegen tárgyakkal való érintkezést, hogy elkerülje az égési sérüléseket és a tüzet.
20. A készülék nem használható csökkent fizikai, érzékelési vagy mentális képességű személyek, illetve olyan személyek által, akik nem tudják biztonságosan használni a konvektort, kivéve, ha felügyelet alatt állnak, vagy a biztonságért felelős személyek útmutatása alapján használják. Gyermek csak felügyelet mellett használhatja a konvektort. Mindig szem előtt kell tartani, hogy fennáll a tűz- vagy áramütés veszélye.
21. Ne kapcsolja be a készüléket, ha a házon, vezérlőegységen, kábelen vagy csatlakozón sérülést talál, ha a készülék hibás, leesett, vagy bármilyen más hibajelenséget észlel. Forduljon hivatalos szervizközpontba átvizsgálás és/vagy javítás céljából. Ne próbálja meg saját maga javítani vagy módosítani a készüléket.
22. Mindig csak a mellékelt lábak felszerelésével vagy a mellékelt rögzítőelemekkel falra szerelve használja a készüléket.
23. A készüléket (beleértve a kábelt és a csatlakozót is) csak hivatalos, szakképzett személyzet szerelheti szét vagy javíthatja.
24. A készüléket mindig csak rendeltetésszerűen, és kizárólag a használati útmutatóban leírtak szerint használja.
25. Műszaki probléma esetén azonnal forduljon hivatalos szervizközpontba a hiba elhárítása érdekében.
26. A fenti pontok be nem tartása a készülék meghibásodásához, tűzhoz és/vagy sérüléshez vezethet. Ezen szabályok be nem tartása a garancia azonnali elvesztésével jár, és a forgalmazó, importőr és/vagy gyártó semmilyen következményért nem vállal felelősséget!

2. MŰSZAKI ADATOK

Modell	CADORNA 2000 WHITE	CADORNA 2000 BLACK
Gyártói kód	401 058	401 059
Teljesítmény	750/1250/2000 W	750/1250/2000 W
Feszültség	230 V~	230 V~
Frekvencia	50 Hz	50 Hz
Fűtőelem	Alumínium	Alumínium
Vezérlés típusa	Mechanikus	Mechanikus
Kikapcsolás funkció felborulás esetén	-	-
Hőmérséklet beállítás	van	van
Telepítés típusa	Padlóra szerelt (görgők)	Padlóra szerelt (görgők)
Túlmelegedés elleni védelem	van	van
Készülék mérete	525 x 170 x 325mm	525 x 170 x 325mm
Nettó tömeg	1,8 kg	1,8 kg
Bruttó tömeg	2,3 kg	2,3 kg
Védelmi osztály	IP20	IP20
Felfűthető terület	5 - 15 m ²	15 - 25 m ²
Garancia	1 év	1 év


A készülék szabványos, euro villásdugóval ellátott tápkábellel van felszerelve.

3. CSOMAG TARTALMA

1. Elektromos konvektor
2. Padlóra szerelhető váz és szerelőkészlet
3. Kézikönyv
4. Csomagolás

4. TELEPÍTÉS

A konvektor csak vízszintes felületre (padlóra), lábakra/alvázra szerelhető.



1. ábra Az alváz beszerelése/levétele

Padlóra szerelés

1. Fordítsd a konvektort fejjel lefelé.
2. Rögzítsd a vázat a konvektorhoz (1. ábra).
3. Helyezd a konvektort a vázra egy sima és tiszta felületre. Győződj meg róla, hogy a készülék stabilan áll a padlón.

5. Vezérlés

1. Szerelje fel a készüléket a padlóra, egy sík felületre, a telepítési útmutató szerint.
2. Csatlakoztassa a tápkábelt egy olyan elektromos aljzathoz, amely megfelel a készülék műszaki előírásainak.



Az elektromos hálózat túlterhelésének elkerülése érdekében nem ajánlott egy konnektorba egy konvektort és egy másik elektromos készüléket csatlakoztatni.

3. Használja a fűtési hőmérséklet szabályozó gombot a kívánt fűtési hőmérséklet beállításához. A hőmérséklet szabályozási tartománya kb. 10°C-tól kb. 45°C-ig terjed.
4. Használja a teljesítmény mód kapcsolókat a fűtési mód kiválasztásához úgy, hogy a készüléket az 0 pozícióból az I, II vagy III pozícióba állítja (két szabályozó kombinációja). A készülék bekapcsol és elkezd fűteni. Minden módhoz tartozik teljesítményjelző: 2000 W: I (750 W) / II (1250 W) / III (2000 W).
5. Amint a szoba hőmérséklete eléri a felhasználó által beállított értéket, a készülék automatikusan kikapcsol. Ha a szoba hőmérséklete a beállított érték alá csökken, a készülék automatikusan bekapcsol.
6. A készülék kikapcsolásához állítsa a teljesítmény mód kapcsolókat 0-ra, és a hőmérséklet szabályozó gombot a minimum értékre, majd húzza ki a tápkábel csatlakozóját az aljzatból.

A készülék túlmelegedés elleni védelemmel van ellátva, amely automatikusan kikapcsolja a készüléket túlmelegedés esetén, és a készülék lehűlését követően automatikusan újraindítja a működést.

6. KARBANTARTÁS



Karbantartás előtt válassza le a készüléket az elektromos hálózatról, és hagyja lehűlni.

A készülék felületét puha, nedves ruhával tisztítsa meg. A tisztítás után törölje át a készüléket száraz ruhával, és hagyja száradni 24 órán keresztül, mielőtt bekapcsolná.



A tisztítás során ne használjon súrolószereket, polírozószereket, benzint, hígítókat és egyéb vegyszereket, hogy elkerülje a szúnyogmentesítő külső felületeinek károsodását.

7. KEZELÉS

Az üzembe helyezésre, használatra és karbantartásra vonatkozó előírások betartása esetén a gyártó a készülék élettartamát a vásárlás napjától számított 5 évben határozza meg.

A készülék leselejtezésekor tartsa be a helyi környezetvédelmi előírásokat és irányelveket.

8. SZÁLLÍTÁS ÉS TÁROLÁS

A konvektorok szállítását és tárolását a csomagoláson található kezelési jelöléseknek megfelelően kell végezni.



védje a rakományt a nedvességtől



törékeny, óvatosan



ajánlott tárolási hőmérsékleti határértékek: +5°C és +20°C között.



állítva - a rakomány helyes tárolása

9. GYÁRTÓI GARANCIA

A gyártó a készülékre 2 év jótállási időt határoz meg.

A jótállási idő a készülék eladásának napjától számítandó. Amennyiben nincs, vagy javított az eladás dátuma és az üzlet pecsétje, a jótállási idő a készülék gyártási dátumától számítandó. A jótállási időn belüli igényeket csak az eladó által kitöltött és lepecsételt

jótállási jegy, valamint a készülékházon található azonosító tábla bemutatásával fogadják el. A vízmelegítő gyártási dátuma a készülékházon található azonosító táblán lévő egyedi sorozatszámban van kódolva. A készülék sorozatszáma tizenhárom számjegyből áll. A sorozatszám harmadik és negyedik számjegye a gyártás évét, az ötödik és hatodik számjegye a gyártás hónapját, a hetedik és nyolcadik számjegye a készülék kibocsátásának napját jelöli.

A gyártó nem vállal felelősséget azokért a hibákért, amelyek a készülék jelen kézikönyvben rögzített telepítési, üzemeltetési és karbantartási szabályainak fogyasztó általi megszegéséből erednek, beleértve azokat az eseteket is, amikor ezek a hibák a készüléket működtető elektromos hálózat elfogadhatatlan paraméterei, kereskedelmi célú használat vagy harmadik fél beavatkozása miatt keletkeztek.

A gyártó fenntartja a jogot, hogy a készülék kialakítását és műszaki adatait előzetes értesítés nélkül megváltoztassa.



**Minden modell tanúsított, és megfelel az európai irányelvek követelményeinek:
2014/30/EU irányelv, 2014/35/EU irányelv.**

Nyomtatásból vagy elírásból eredő hibákért felelősséget nem vállalunk. Az ábrák és a képek tájékoztató jellegűek. Az importőr fenntartja a jogot a tartalom megváltoztatására.

Kizárólagos magyarországi forgalmazó, és a garanciális kötelezettségeket ellátja:

Cégnév: BOKOPRI Kft.

Székhely: 6500 Baja, Mártonszállási út 10.

Adószám: 14727667-2-03

Elérhetőség: szerviz@biokopri.hu

Web: www.biokopri.hu

BIOKOPRI
Megújuló energia és fűtéstechika