

Használati útmutató

Wentorex TSA-1 WIFI és TSF-1 WIFI Szobatermosztát

konnektoros csatlakoztatással



Termékleírás:

- Energiaellátás: 230V 50/60HZ
- Környezeti szigetelés feltételek: normál környezet
- Hőmérséklet-kijelzés pontosság: 1°C
- Terhelhetőség: 16A (Teljesítmény: <0,3W)
- Beállítási hőmérséklet tartomány: 5-35°C
- Külső hőmérsékletérzékelő: NTC(10k) 1% (opcionális)
- Kijelző hőmérséklet tartomány: 1-70°C
- Programozhatóság: heti beállítás/napi 6 időperiódus
- Üzemi hőmérséklet tartomány: 1-70°C
- Méret: 140*67*40 mm

A WENTOREX TSA-1, TSF-1 Wifi konnektorba csatlakoztatható programozható termosztát, amely légkondicionáló, infrapanel, elektromos kazán vagy egyéb fűtő-/hűtő berendezés vezérlésére alkalmas.

A termosztáton világító jelzőfény az elektromos áram alatt terhelést jelenti. Ha a fény kikapcsol, akkor az a terhelés megszűnését jelenti.

WiFi kapcsolat: A WiFi vezérlés használatához töltsse le a "Smart Life" alkalmazást a Google Play vagy az App Store áruházból! 1. Bekapcsolt állapotban nyomja meg hosszan egyszerre a SET és OK gombokat a WiFi csatlakozás aktiválásához. 2. Kövesse applikáció használati útmutatóját!

A kijelző szimbólumai:

	Program mód		Üdülési mód
	Ideiglenes kézi üzemmód		Gyerekszár
	Kézi üzemmód		Óra
	Fűtés, az ikon eltűnik a fűtés leállításakor.		Hűtési mód, ez az ikon mindig megjelenik, amikor hűtési módra vált, és villog, amikor a hűtési terhelés kimenete aktív

Gyors művelet:

	Felhő ikon: villog = AP elosztó hálózati mód		Wifi állapot: Kapcsolat megszakadt
	WIFI kapcsolat, villog = EZ elosztó mód		

Szimbólum	Jelentés
	Be/Ki gomb, rövid nyomás be/ki kapcsoláshoz
	Beállítás gomb, rövid nyomással válthat a kézi és a programozási mód között Bekapcsolt állapotban hosszan nyomva 3-5 másodpercig belép a programozási beállításokba. Kikapcsolt állapotban hosszan nyomva 3-5 másodpercig belép a haladó beállításokba
	Megerősítés gomb, rövid nyomással beállíthatja az óra paramétereit. Hosszan nyomva 3-5 másodpercig, amikor az OFF villog, nyomja meg a "le" vagy "fel" gombot, röviden nyomja meg az "OK" gombot az üdülési mód napjainak és hőmérsékletének módosításához, majd nyomja meg az "OK" gombot az üdülési mód aktiválásához.
	Bekapcsolt állapotban hosszan nyomva egyszerre belép a WIFI hálózat beállításába
	Csökkentés gomb Hosszan nyomva zárolja/feloldja a termosztátot
	Növelés gomb A "LE" vagy "FEL" gomb megnyomása programozási módban ideiglenes kézi módba lép

Program mód beállítása

5+2 (gyári alapbeállítás), 6+1 és 7 napos modellek, 6 időszakos beállítás közül választhat a felhasználó.

A haladó A opcióban válassza ki a kívánt modellt, bekapcsolt állapotban nyomja hosszan a "SET" gombot 3-5 másodpercig a programozási mód beállításához, majd röviden nyomja meg a "SET" gombot a következők kiválasztásához: óra, perc, időszak, és nyomja meg a "LE" és "FEL" gombokat az adatok módosításához. A beállítás befejezése után körülbelül 10 másodperc múlva automatikusan menti és kilép.

Ébredés	Távollét	Érkezés	Távollét	Érkezés	Alvás
6:00 20 °C	8:00 15 °C	11:30 15 °C	13:30 15 °C	17:00 15 °C	22:00 15 °C

I. Programozható menü beállítások (automatikus/programozott üzemmód)

A termosztát gyári beállítása 5+2 napos heti programmodell, ami szerint pl. hétköznapokra és hétvégékre különböző, naponta 6 féle időperiódusként váltakozó hőmérsékletet tud előre beállítani. (A WENTOREX TSA-1, TSF-1 Wifi esetében a heti rogrammodell azonos időperiódussal rendelkező napjainak száma a speciális menü „A” beállításai között módosítható.) A termosztát kijelzőjének felső részén jelzi - az időbeállítás során beállított - a programmodell hetének aktuális napját. A programozható menübe történő belépést követően pedig a beállításra kerülő programmodell időszak napjai jelennek meg ugyanitt.

Bekapcsolt állapotban (az automatikus üzemmódban való működés kiválasztását követően), nyomja meg hosszan az OK gombot a programozható menübe történő belépéshez, amivel az automatikus üzemmód működésének kívánt értékeit tudja beállítani. Az OK gomb hosszan történő megnyomását követően megkezdheti az első időperiódus értékeinek beállítását. Válassza ki a csökkentő/növelő gombok segítségével a kezdő óra értéket, majd nyomja meg röviden az OK gombot az érték elfogadásához. Az érték elfogadásával egyidőben tovább lép a perc érték beállításához, amit szintén a csökkentő/növelő gombok segítségével tud beállítani és az OK gomb rövid megnyomásával elfogadni, majd következik a hőmérséklet kívánt értékének beállítása, aminek elfogadása után a következő időperiódus óra:perc és hőmérséklet-értékét állíthatja be.

II. Speciális menü beállítások (WENTOREX TSF-1 és TSA-1 WiFi Control termosztát)

Bekapcsolt állapotban nyomja meg hosszan (3-5 mp-ig) a növelő gombot a speciális menü beállítások eléréséhez. A1-től A0-ig választható beállítási lehetőségek között a SET gomb rövid megnyomásával lépkedhet. Nyomja meg röviden a SET gombot valamelyik opció kiválasztásához, az adatok beállításához pedig használja a csökkentő/növelő gombokat. Miután befejezte a beállítást, várjon 5 mp-ig; a készülék automatikusan elmenti a beállításokat és kilép a speciális beállításokból.

Jel	Beállítási lehetőség	Adatbeállítás	Gyári beállítás
A1	Hőmérséklet mérés kalibrálás	-9/+9°C	-1°C
A2	Be-/Kikapcsolás hiszterézise	0,5-2,5°C	1°C
A3	Gyerekszár	0: fél zár / 1: teljes zár	0
A4	Fagyvédelem*	1: 1-10°C 2: 10°C felett a funkció kikapcsol Ha a beállítás 10°C, nyomja meg a növelő gombot, amíg a kijelzőn megjelenik a 【--】 ikon, ezzel kikapcsolja a funkciót.	5°C
A5	Hőmérséklet legalacsonyabb határértékének beállítása	1-10°C	5°C
A6	Hőmérséklet legmagasabb határértékének beállítása	20-70°C	35°C
A7	Készenléti állapot áramszünetet követően	0: Áramszünet előtt állapot 1: Kikapcsolva marad 2: Bekapcsolt állapotba kerül	0
A8	Program módok	0: 5+2 nap 1: 6+1 nap 2: 7 nap	0
A9	Hűtés/Fűtés mód kiválasztás	0: Hűtés mód 1: Fűtés mód	1
AA	Nyitott ablak funkció*	10-20°C között a funkció aktív 10°C alatt a funkció kikapcsol	--
		Ha a beállítás 10°C, nyomja meg a csökkentő gombot, amíg a kijelzőn megjelenik a 【--】 ikon, ezzel kikapcsolja a funkciót.	
AB	Nyitott ablak funkció üzemideje*	5-60 perc	15 perc
AC	Gyári alapbeállítás visszaállítása	Nyomja meg hosszan az OK gombot, amíg az LCD kijelző teljesen meg nem jelenik, és állítsa vissza az A paramétert a speciális opció alapértelmezett értékeként.	

*Megjegyzés: A nyitott ablak- és a fagyvédelmi funkció csak a fűtési módban aktiválható

Wifi termosztát mobilalkalmazás programozási útmutató Szükséges előkészületek a Wifi-kapcsolathoz:

Szüksége lesz egy 4G-s mobiltelefonra és egy vezeték nélküli routerre. Csatlakoztassa a vezeték nélküli routert a mobiltelefonhoz, és jegyezze fel a WIFI-jelszót

lépés: Töltse le az alkalmazást

Keresse meg a "Smart Life" alkalmazást a Google Play vagy az App Store áruházban, és töltse le a Wifi alkalmazást. Kapcsolja be a termosztátot, majd nyomja meg az  gombot. Válassza ki az „Általános” lehetőséget, és adja meg a „123456” jelszót. Ezután az „Hálózati csatlakozás” menüpontban állítsa a

Érzékelő hiba kijelzés: Kérjük, válassza ki a beépített és a külső érzékelő helyes működési módját! Ha rosszul választja ki, vagy az érzékelő meghibásodik az "E1" vagy "E2" hibakód jelenik meg a képernyőn, majd a termosztát leállítja a fűtést, amíg a hiba meg nem szűnik.

Telepítéssel és használatlalt kapcsolatos biztonsági utasítások:

Olvassa el figyelmesen a használati útmutatóban leírtakat! A leírtak be nem tartása károsíthatja a terméket vagy veszélyt idézhet elő! Telepítés előtt ellenőrizze a megadott adatokat, hogy a termék biztosan megfelel-e a használni kívánt célnak. A termosztát telepítése előtt győződjön meg arról, hogy az elektromos hálózat le van kapcsolva, valamint a hálózati rendszer maximális feszültsége megfelel-e a használati utasításban meghatározott követelményeknek (Max. AC 230V). A telepítése előtt győződjön meg arról, hogy a tápkábel jól szigetelt! Ha a tápkábel megsérült ne folytassa a telepítést! A telepítést minden esetben csak villamossági szakképzettséggel rendelkező személy végezheti! A termosztátot célszerű 1,5 m magasan a talaj fölé telepíteni. A telepítése során ügyeljen, hogy ne telepítse az eszközt olyan fűtetlen területre, mint pl. a falak sarkához, ajtó/ablak/külső fal oldalára vagy mögé, illetve kerülje a forró légcsatornák közelségét is, mint pl. radiátor, kémény, fűtőcső. Telepítést követően ellenőrizze, hogy a termék a leírtaknak megfelelően működik-e. A termosztát kijelzője biztonsági okokból nem jeleníti meg azonnal a hirtelen hőmérséklet-változásokat, a kijelző nagymértékű ingadozásainak megelőzése érdekében a program speciális kezelést kapott. A terméket a használati utasításokat ismerő felnőtt felügyelete alatt, annak rendelkezése alapján kezelhetik gyerekek, fizikailag vagy mentálisan korlátozott képességű személyek, amennyiben képesek biztonságosan üzemeltetni az eszközt és megértették annak veszélyeit. A termékre az elektronikai hulladékokra vonatkozó előírások érvényesek! A hulladéknak nyilvánított, már nem használható készüléket nem szabad háztartási hulladékgyűjtőben elhelyezni. Kizárólag elektronikai hulladékok kijelölt gyűjtőhelyére szabad leadni. További részletekről érdeklődjön a forgalmazónál, vagy a helyi szakhatóságnál. Az emberi test számára legkényelmesebb hőmérséklet a 18-22°C közötti hőmérséklet. **Garancia időtartama:** Az értékesítés napjától számított 12 hónapos jótállás biztosított. FONTOS! A termosztát nem javítható termék, ne nyissa ki a belső áramköri lapot! Szigorúan TILOS bármilyen módosítást végrehajtani a termék szerkezetében vagy kinézetében. Bármilyen illetéktelen javítási kísérlet felmenti a gyártót és/vagy forgalmazót a garanciális kötelezettség alól.

Nyomtatásból vagy elírásból eredő hibákért felelősséget nem vállalunk. Az ábrák és a képek tájékoztató jellegűek. Az importőr fenntartja a jogot a tartalom megváltoztatására. Kizárólagos magyarországi forgalmazó, és a garanciális kötelezettségeket ellátja:

Cégnév: BIOKOPRI Kft.; HU-6500 Baja, Mártonszállási út 10.

Elérhetőség: szerviz@biokopri.hu Web: www.biokopri.hu



Manual de utilizare

Termostat de cameră cu conectare la priză Wentorex

TSA-1 WIFI și TSF-1 WIFI



Descrierea produsului:

- Alimentare: 230 V 50/60 Hz
- Afișare temperatură precizie: 1 °C
- Interval de temperatură de reglare: 5-35°C
- Intervalul de temperatură afișat: 1-70 °C
- Interval de temperatură de funcționare: 1-70 °C
- Condiții de mediu condiții normale mediu
- Capacitate de sarcină: 16 A (Putere: <0,3 W)
- Senzor de temperatură extern: NTC (10k) 1% (opțional)
- Programabilitate: setare săptămânală/zi 6 intervale orare pe zi
- Dimensiuni: 140*67*40 mm

Termostatul programabil WENTOREX TSA-1, TSF-1 Wifi, care se conectează la priză, este potrivit pentru controlul aparatelor de aer condiționat, panourilor cu infraroșu, cazanelor electrice sau altor echipamente de încălzire/răcire. Lumina de semnalizare aprinsă pe termostat indică prezența unei sarcini sub tensiune. Dacă lumina se stinge, aceasta înseamnă că sarcina a încetat.

Conexiune WiFi: Pentru a utiliza controlul prin WiFi, descărcați aplicația „Smart Life” din Google Play sau din App Store! 1. Cu dispozitivul pornit, apăsați simultan și mențineți apăsat butoanele SET și OK pentru a activa conexiunea WiFi. 2. Urmați instrucțiunile de utilizare ale aplicației!

Simbolurile de pe afișaj:

	Modul Program		Mod vacanță
	Mod manual temporar		Blocare pentru copii
	Mod manual		Ceas
	Încălzire, pictograma dispare la oprirea încălzirii.		Modul de răcire: această pictogramă apare întotdeauna atunci când se comută la modul de răcire și clipește atunci când ieșirea de răcire este activă

Acțiune rapidă:

	Pictograma nor: clipește = modul de rețea al distribuitorului AP		Starea Wi-Fi: Conexiune întreruptă
	Conexiune Wi-Fi, clipește = mod router		

Simbol	Semnificație
	Buton Pornit/Oprit, apăsare scurtă pentru pornire/oprire
	Buton de setare, apăsați scurt pentru a comuta între modul manual și modul de programare În stare pornită, apăsarea îndelungată timp de 3-5 secunde duce la accesarea . În stare oprită, apăsând continuu timp de 3-5 secunde, se accesează setările avansate
	Buton de confirmare; prin apăsare scurtă puteți seta parametrii ceasului. Ținând apăsat timp de 3-5 secunde, când indicatorul OFF clipește, apăsați butonul „jos” sau „sus”, apoi apăsați scurt butonul „OK” pentru a modifica zilele și temperatura modului de vacanță, după care apăsați butonul „OK” pentru a activa modul de vacanță.
	Când aparatul este pornit, apăsând lung simultan veți accesa setările rețelei Wi-Fi
	Tasta de reducere Apăsarea îndelungată blochează/deblochează termostatul
	Butonul de creștere Apăsarea butonului „LE” sau „FEL” în modul de programare activează temporar modul manual

Setarea modului de program

5+2 (setare implicită din fabrică), modele de 6+1 și 7 zile, puteți alege dintre 6 setări de perioade ca utilizator.

În opțiunea avansată A, selectați modelul dorit, apoi, cu dispozitivul pornit, apăsați și țineți apăsat butonul „SET” timp de 3-5 secunde pentru a intra în modul de programare, apoi apăsați scurt butonul „SET” pentru a selecta următoarele: ora, minutele, perioada și apăsați butoanele „LE” și „FEL” pentru a modifica datele. După finalizarea setării, în aproximativ 10 secunde, setările se salvează automat și se iese din meniu.

Trezire	Absență	Sosire	Absență	Sosire	Somn
6:00	20 °C	8:00	15 °C	11:30	15 °C
				13:30	15 °C
				17:00	15 °C
				22:00	15 °C

I. Setări meniu programabile (mod automat/programat)

Setarea din fabrică a termostatlui este un model de program săptămânal de 5+2 zile, conform căruia se pot seta în avans temperaturi diferite pentru zilele lucrătoare și pentru weekend, alternând între 6 tipuri de intervale orare pe zi. (În cazul modelului WENTOREX TSA-1, TSF-1 Wifi, numărul de zile din modelul de program săptămânal cu intervale orare identice poate fi modificat în setările „A” din meniul special.) În partea superioară a afișajului termostatlui este indicată ziua curentă a săptămânii din modelul de program, așa cum a fost setată în timpul configurării orare. După accesarea meniului de programare, în același loc apar zilele din perioada modelului de program care urmează să fie setat.

În stare pornită (după selectarea funcționării în modul automat), apăsați și mențineți apăsat butonul OK pentru a accesa meniul de programare, ceea ce vă permite să setați valorile dorite pentru funcționarea în modul automat. După apăsarea îndelungată a butonului OK, puteți începe setarea valorilor pentru prima perioadă de timp. Selectați ora de început cu ajutorul butoanelor de reducere/creștere, apoi apăsați scurt butonul OK pentru a accepta valoarea. Odată cu acceptarea valorii, se trece la setarea minutelor, pe care o puteți regla tot cu ajutorul butoanelor de reducere/creștere și o puteți accepta apăsând scurt butonul OK; urmează apoi setarea valorii dorite a temperaturii, iar după acceptarea acesteia puteți seta ora, minutele și temperatura pentru următorul interval de timp.

II. Setări din meniul special (termostatele WENTOREXTSF-1șiTSA-1WiFi Control)

Când aparatul este pornit, apăsați și mențineți apăsat (timp de 3-5 secunde) butonul de creștere pentru a accesa setările din meniul special. Puteți naviga între opțiunile de setare disponibile, de la A1 la A0, apăsând scurt butonul SET. Apăsați scurt butonul SET pentru a selecta una dintre opțiuni, iar pentru a seta valorile, utilizați butoanele de mărire/micșorare. După ce ați terminat setarea, așteptați 5 secunde; aparatul salvează automat setările și iese din meniul de setări speciale.

Semn al	Opțiune de configurare	Setare date	Setare din fabrică
A1	Calibrarea măsurării temperaturii	-9/+9 °C	-1 °C
A2	Histererez pornire/oprire	0,5–2,5 °C	1 °C
A3	Blocare pentru copii	0: blocare parțială / 1: blocare completă	0
A4	Protecție împotriva înghețului*	1: 1-10 °C 2: funcția se dezactivează la temperaturi peste 10 °C Dacă setarea este 10 °C, apăsați butonul de creștere până când pe afișaj apare pictograma 【--】 , dezactivând funcția.	5 °C
A5	Setarea limită minimă a temperaturii	1-10°C	5 °C
A6	Setarea limită maximă de temperatură	20-70 °C	35 °C
A7	Starea de așteptare după o întrerupere a alimentării cu curent	0: Starea dinaintea întreruperii de curent 1: Rămâne oprit 2: Se activează	0
A8	Moduri de programare	0: 5+2 zile 1: 6+1 zile 2: 7 zile	0
A9	Selectarea modului de răcire/încălzire	0: Modul de răcire 1: Mod încălzire	1
AA	Funcția „Fereastră deschisă”*	Funcția este activă între 10 și 20 °C Funcția se dezactivează sub 10°C	--
		Dacă setarea este de 10 °C, apăsați butonul de reducere până când pe afișaj apare pictograma 【—】 , dezactivând funcția.	
AB	Durata de funcționare a funcției „Fereastră deschisă”*	5-60 minute	15 minute
AC	Restaurarea setărilor din fabrică	Țineți apăsat butonul OK până când afișajul LCD apare complet, apoi resetați parametrul A la valoarea implicită a opțiunii speciale.	

*Notă: Funcțiile „Fereastră deschisă” și „Protecție împotriva înghețului” pot fi activate numai în modul de încălzire

Ghid de programare a aplicației mobile pentru termostatul Wi-Fi Pregătiri necesare pentru conexiunea Wi-Fi:

Veți avea nevoie de un telefon mobil 4G și de un router wireless. Conectați routerul la telefonul mobil și notați-vă parola Wi-Fi.

Pașul: Descărcați aplicația

Căutați aplicația „Smart Life” în Google Play sau în App Store și descărcați aplicația Wi-Fi. Porniți termostatul, apoi apăsați butonul Selectați „General” și introduceți parola „123456”. Apoi, în meniul „Conexiune la rețea”, setați

Afișare eroare senzor:Vă rugăm să selectați modul de funcționare corect al senzorului încorporat și al celui extern! Dacă alegerea este incorectă sau senzorul se defectează, pe ecran apare codul de eroare „E1” sau „E2”, iar termostatul oprește încălzirea până la remedierea erorii.

Instrucțiuni de siguranță privind instalarea și utilizarea:

Citiți cu atenție instrucțiunile din manualul de utilizare! Nerespectarea instrucțiunilor poate duce la deteriorarea produsului sau poate prezenta un pericol! Înainte de instalare, verificați datele specificate pentru a vă asigura că produsul corespunde cu scopul pentru care doriți să îl utilizați. Înainte de instalarea termostatului, asigurați-vă că rețeaua electrică este deconectată și că tensiunea maximă a rețelei corespunde cerințelor specificate în manualul de utilizare (max. 230 V c.a.). Înainte de instalare, asigurați-vă că cablul de alimentare este bine izolat! Dacă cablul de alimentare este deteriorat, nu continuați instalarea! Instalarea trebuie efectuată întotdeauna numai de către o persoană cu calificare în domeniul electric! Se recomandă instalarea termostatului la o înălțime de 1,5 m deasupra solului. În timpul instalării, aveți grijă să nu montați dispozitivul într-o zonă neîncălzită, cum ar fi colțurile pereților, lângă sau în spatele ușilor, ferestrelor sau pereților exteriori, și evitați, de asemenea, apropierea de conductele de aer cald, cum ar fi radiatoarele, coșurile de fum sau conductele de încălzire. După instalare, verificați dacă produsul funcționează conform instrucțiunilor. Din motive de siguranță, afișajul termostatului nu indică imediat schimbările bruște de temperatură; programul a fost special conceput pentru a preveni fluctuațiile semnificative ale afișajului. Produsul poate fi utilizat de copii și de persoane cu dizabilități fizice sau mentale sub supravegherea unui adult care cunoaște instrucțiunile de utilizare și în conformitate cu acestea, cu condiția ca acesta să fie capabil să utilizeze dispozitivul în condiții de siguranță și să înțelească riscurile asociate. Produsul este supus reglementărilor privind deșeurile electronice! Dispozitivul declarat ca deșeu nu trebuie aruncat în containerele pentru deșeuri menajere.

Deșeurile electronice trebuie depuse exclusiv la punctele de colectare desemnate. Pentru mai multe detalii, adresați-vă distribuitorului sau autorității locale competente. Temperatura cea mai confortabilă pentru corpul uman este cuprinsă între 18 și 22 °C. Temperatura cea mai confortabilă pentru corpul uman este cuprinsă între 18 și 22 °C.

Durata garanției:Seacordă o garanție de 12 luni de la data vânzării.

IMPORTANT! Termostatul nu este un produs reparabil, nu deschideți placa de circuit internă! Este strict INTERZIS să efectuați orice modificare a structurii sau aspectului produsului. Orice încercare de reparație neautorizată exonerează producătorul și/sau distribuitorul de obligațiile de garanție. Nu ne asumăm răspunderea pentru erorile rezultate din tipar sau greșeli de scriere. Ilustrațiile și imaginile au caracter informativ. Importatorul își rezervă dreptul de a modifica conținutul.

Nu putem fi trași la răspundere pentru erori datorate tipăririi sau dactilografierii. Ilustrațiile și imaginile sunt doar cu titlu informativ. Importatorul își rezervă dreptul de a modifica conținutul.

Unic distribuitor pe teritoriul României:
Falcon Tech Încălzire Srl
Str. Harghita nr. 92, Miercurea Ciuc jud. Harghita 530154

Contact: info@incalzirerom.ro
Web: www.incalzirerom.ro

Telefon: +40752606620 / +40770942081

