




Thermex SUR / RENCA légkondicionáló Wi-Fi csatlakoztatás lépései

Okostelefonon keresztül is vezérelhető a klímaberendezés, ehhez használja a Wi-Fi funkciót:

1. Készítse elő a Thermex Home applikációt (letölthető Androidra és IOS-re is)
 - a. Alkalmazás letöltése
 - b. Regisztráció
 - c. „Plusz” gombbal eszköz hozzáadása
 - d. Thermex Air Conditioner kiválasztása (légkondicionáló)
 - e. Megfelelő Wi-Fi hálózat kiválasztása **(2,4 Ghz)**

Fontos, hogy ha Önnek 5 GHz-es Wi-Fi hálózata van, akkor állítsa át 2,4 GHz-re!
2. Helyezze áram alá a készüléket, ekkor megjelenik villogva a Wi-Fi jelzés. Ezután kapcsolja be magát a készüléket a mellékelt távirányítóval, ekkor a Wi-Fi jelzés sűrűbben kezd villogni.
3. Az alkalmazás utasításait követve kezdje el a készülék párosítását, és közben figyelje a Wi-Fi jelet, amikor az ikon már folytonosan világít és nem villog, akkor a készülék párosodott a telefonnal.
4. Ezután, ha visszalép az alkalmazás főoldalára, akkor látni fogja a készüléket.



Ha időközben eltűnik a Wi-Fi jelzés, de még nem sikerült párosítani az eszközt, akkor **RESETELJE** valamint, áramtalanítsa a készüléket, várjon 1-2 percet és helyezze áram alá újból, és ismételje meg a fent leírtakat.

A beltéri egység fedőlapját felnyitva jobb oldalon találhatja a **RESET** gombot. Ezt a gombot tartsa nyomva körülbelül 5 másodpercig, amíg nem hall egy jelzést, utána áramtalanítsa a készüléket.

Thermex Home applikáció:

