

WENTOREX



WENTOREX NEVADA WiFi
MONTANA WiFi

Oldalfali split hűtő-fűtő klíma
Wifi használati útmutató

A WIFI ALKALMAZÁS BEÁLLÍTÁSA

MIELŐTT ELKEZDENÉ

- Győződjön meg arról, hogy a router 2,4 GHz-es szabványos kapcsolatot biztosít.
- Ha a router kétcsatornás, győződjön meg arról, hogy mindkét hálózatnak különböző hálózati neve (SSID) van. A router/internetszolgáltatója tud majd tanácsot adni a routerrel kapcsolatban.
- A beállítás során győződjön meg arról, hogy a router a lehető legközelebb van a beltéri egységhez.
- Miután az alkalmazást telepítette a telefonjára, kapcsolja ki az adatkapcsolatot, és győződjön meg arról, hogy a telefonja WIFI-n keresztül csatlakozik a routerhez.

TÖLTSE LE AZ APPLIKÁCIÓT A TELEFONJÁRA

Töltse le a „TUYA SMART” alkalmazást a választott alkalmazásboltjából az alábbi QR-kódok segítségével, vagy az alkalmazás keresésével a választott boltban.



Android



IOS

A WIFI ALKALMAZÁS BEÁLLÍTÁSA

A BEÁLLÍTÁSHOZ ELÉRHETŐ CSATLAKOZÁSI MÓDOK

A légkondicionáló két különböző beállítási móddal rendelkezik: Gyors csatlakozás és AP (hozzáférési pont).

A gyors csatlakozás egy gyors és egyszerű módszer a készülék beállításához. Az AP-csatlakozás a telefon és a légkondicionáló közötti közvetlen helyi wifi-kapcsolatot használja a hálózati adatok feltöltéséhez.

A beállítás megkezdése előtt, amikor a légkondicionáló csatlakoztatva van, de ki van kapcsolva, gyorsan nyomja meg 8-szor a távirányító DISPLAY gombját. Győződjön meg arról, hogy készüléke a kívánt csatlakozási típusnak megfelelő wifi-kapcsolat módban van, ezt a légkondicionáló wifi-jelzőfényének villogása jelzi.

Csatlakozás típusa	Villogás gyakorisága
Gyors csatlakozás	Másodpercenként kétszer villog
AP (hozzáférési pont)	Másodpercenként egyszer villog


CSATLAKOZÁS TÍPUSOK KÖZÖTTI VÁLTÁS

A készülék két wifi csatlakozási módja közötti váltáshoz nyomja meg gyorsan 8-szor a távirányító DISPLAY gombját.

A WIFI ALKALMAZÁS BEÁLLÍTÁSA

REGISZTRÁLJA AZ ALKALMAZÁST

1. Nyomja meg a regisztrációs gombot a képernyő alján.



2. Olvassa el az Adatvédelmi irányelveket, majd nyomja meg az Elfogadom gombot.




3. Írja be e-mail címét vagy telefonszámát, majd nyomja meg a Folytatás gombot a regisztrációhoz.




4. A 3. lépésben kiválasztott módszerrel ellenőrző kódot küldünk Önnek. Írja be a kódot az alkalmazásba.



5. Írja be a létrehozni kívánt jelszót. A jelszónak 6-20 karakter hosszúnak kell lennie, betűkből és számokból állhat.



6. Az alkalmazás regisztrálva van. A regisztrációt követően automatikusan bejelentkezik.





A WIFI ALKALMAZÁS BEÁLLÍTÁSA

OTTHONÁNAK BEÁLLÍTÁSA AZ ALKALMAZÁSBAN

A TUYA úgy lett kialakítva, hogy otthona számos kompatibilis okoseszközével együttműködjön. Beállítható úgy is, hogy különböző házakban található több eszközzel is együttműködjön. Ezért a beállítási folyamat során az alkalmazás megköveteli, hogy különböző területeket hozzon létre és nevezzen el, hogy minden eszközt könnyen kezelhesse. Amikor új eszközöket ad hozzá, azok az Ön által létrehozott szobák egyikéhez kerülnek hozzárendelésre.


SZOBÁK LÉTREHOZÁSA

1. Nyomja meg az ADD HOME gombot. 	2. Írja be otthonának nevét, 3. Nyomja meg a hely gombot, hogy kiválassza otthonának helyét. (Lásd: HELY BEÁLLÍTÁSA lent) 4. Új szobákat adhat hozzá az alján található ÚJ SZOBA HOZZÁADÁSA opció megnyomásával. (Lásd: ÚJ SZOBA HOZZÁADÁSA lent) 5. Törölje a jelölést az alkalmazásban nem szükséges szobákról. 6. Nyomja meg a KÉSZ gombot a jobb felső sarokban. 
---	--

HELYSZÍN BEÁLLÍTÁSA


Ujjával mozgassa a narancssárga HOME szimbólumot.

Amikor a szimbólum megközelítőleg az Ön otthonának helyén van, nyomja meg a jobb felső sarokban található megerősítő gombot.



ÚJ SZOBA HOZZÁADÁSA

Írja be a szoba nevét, majd nyomja meg a jobb felső sarokban található Kész gombot.




A WIFI ALKALMAZÁS BEÁLLÍTÁSA

GYORS CSATLAKOZÁS HASZNÁLATA

A csatlakozás megkezdése előtt győződjön meg arról, hogy a készülék készenléti állapotban van, és a WIFI jelzőfény másodpercenként kétszer villog. Ha nem így van, kövesse a csatlakozási mód megváltoztatására vonatkozó utasításokat. Győződjön meg arról is, hogy telefonja csatlakozik a WIFI hálózathoz. (A beállítás során javasoljuk a mobil adatforgalom kikapcsolását.)


1. Nyissa meg az alkalmazást, és nyomja meg a „+” gombot az eszköz hozzáadásához.



2. A „Nagy háztartási gépek” fülön válassza ki az eszköz típusát: „Légkondicionáló”.



3. Győződjön meg arról, hogy a légkondicionáló WIFI-jelzőfénye másodpercenként kétszer villog, majd nyomja meg a képernyő alján található narancssárga gombot a megerősítéshez.



4. Írja be a wifi jelszavát, majd nyomja meg a megerősítés gombot.



5. Ezzel a beállítások átkerülnek a légkondicionálóba. Várja meg, amíg ez befejeződik. Ha ez nem sikerül, próbálkozzon újra. Ha továbbra sem sikerül, kérjük, olvassa el a hibaelhárítási részt további segítségért.




A WIFI ALKALMAZÁS BEÁLLÍTÁSA

CSATLAKOZÁS AP MÓDBAN (ALTERNATÍV MÓDSZER)

A csatlakozás megkezdése előtt győződjön meg arról, hogy a készülék készenléti módban van, és a WIFI jelzőfény másodpercenként egyszer villog. Ha nem így van, kövesse a WIFI csatlakozási mód megváltoztatására vonatkozó utasításokat. Győződjön meg arról is, hogy telefonja csatlakozik a WIFI hálózathoz. (A beállítás során javasoljuk a mobil adatforgalom kikapcsolását.)

2. Nyissa meg az alkalmazást, és nyomja meg a „+” gombot az eszköz hozzáadásához.



2. A Nagy háztartási készülékek fülön válassza ki az eszköz típusát: „Légkondicionáló”.



3. Nyomja meg a képernyő jobb felső sarkában található AP mód gombot.




4. Győződjön meg arról, hogy a légkondicionáló WIFI jelzőfénye lassan villog (három másodpercenként egyszer), majd nyomja meg a képernyő alján található narancssárga gombot a megerősítéshez.



5. Írja be a WIFI jelszót, majd nyomja meg a megerősítés gombot.



6. Nyissa meg a telefon hálózati beállításait, és csatlakozzon a „SmartLife xxx” hálózathoz. Jelszót nem kell megadni. Ezután térjen vissza az alkalmazáshoz a beállítás befejezéséhez.



Ezzel átviszi a beállításokat a légkondicionálóra.

A csatlakozási folyamat befejezése után térjen vissza a telefon hálózati beállításaihoz, hogy ellenőrizze, hogy a telefon újra csatlakozott-e a WIFI útválasztóhoz.

A WIFI ALKALMAZÁS HASZNÁLATA

A KEZDŐKÉPERNYŐ

Az Ön készüléke:
Nyomja meg, hogy
belépjen a készülék
képernyőjére.

Eszköz hozzáadása:
Adjon hozzá egy eszközt az
alkalmazáshoz, és végezze
el a beállítási folyamatot.

Hangvezérlés:
Használja az alkalmazásnak
szóló szóbeli utasítások
megadásához.

Főoldal: Visszatérés
erre a képernyőre a
Smart vagy a profil
fűlön belül.

Intelligens jelenet:
Lehetővé teszi intelligens
viselkedés programozását
a belső és külső környezet alapján.

Profil:
Lehetőséget biztosít a
beállítások módosítására
és eszközök hozzáadására
egy barát által megadott
QR-kód segítségével .

Minden eszköznek megvan a saját bejegyzése a kezdőképernyőn, amelynek segítségével a felhasználó gyorsan be- vagy kikapcsolhatja az egységet, vagy beléphet az eszköz képernyőjére, hogy egyéb módosításokat hajtson végre.

A WIFI ALKALMAZÁS HASZNÁLATA

ESZKÖZ KÉPERNYŐ

A készülék képernyője a légkondicionáló fő vezérlőképernyője, amely hozzáférést biztosít a funkciók és beállítások módosításához.

Vissza: Visszatér a kezdőképernyőre.

Aktuális szobahőmérséklet:
Megjeleníti az aktuális szobahőmérsékletet.

Kívánt hőmérséklet-skála:
A kör mozgatásával megváltoztathatja a kívánt szobahőmérsékletet.

POWER (Áramellátás):
A légkondicionáló be- és kikapcsolásához használja.

MÓD: A légkondicionáló működési módját Cool (Hűtés), Heat (Fűtés), Dry (Szárítás), Fan (Ventilátor) és Auto (Automatikus) között váltja.

Lengés: Aktiválja a vízszintes/függőleges lengést.

ECO: Aktiválja az ECO módot az energiafogyasztás csökkentése érdekében.

Képernyő: A kijelző kikapcsolásához használja.

Név szerkesztése:
A légkondicionáló nevének megváltoztatásához használja.

Kívánt szobahőmérséklet:
Megjeleníti a légkondicionálón beállított kívánt hőmérsékletet.


Funkciók:
Megjeleníti az aktuálisan aktív funkciókat.

SPEED (Sebesség):
A ventilátor sebességének Alacsony, Közepes, Magas és Auto között történő váltásához használja.

További beállítások:
Nyomja meg a gombot a légkondicionáló további beállításainak/opcióinak megtekintéséhez.

Időzítő: Programozza be a készüléket, hogy egy meghatározott időpontban be- vagy kikapcsoljon.

Alvó mód: Aktiválja az alvó módot.



Az alkalmazás folyamatos fejlesztése miatt az elrendezés és a rendelkezésre álló funkciók változhatnak.

A WIFI ALKALMAZÁS HASZNÁLATA



SMART SCENES

A Smart Scenes egy hatékony eszköz, amely lehetővé teszi a légkondicionáló működésének testreszabását a helyiségben uralkodó körülmények és a külső hatások alapján. Ez lehetővé teszi a felhasználó számára, hogy sokkal intelligensebb műveleteket adjon meg. Ezek két kategóriába sorolhatók: Scene (Beállítás, "jelenet") és Automation (Automatizálás).

SCENE

A Scene lehetővé teszi, hogy egy gombot adjon hozzá a kezdőképernyőhöz. A gomb segítségével egyszerre több beállítást is megváltoztathat, és a készülék összes beállítását módosíthatja. Több jelenet is könnyen beállítható, így a felhasználó egyszerűen válthat a több előre beállított konfiguráció között.




Az alábbiakban bemutatunk egy példát a funkció beállítására:

1. Nyomja meg a Smart Scene (Intelligens beállítás) fület a kezdőképernyő alján. 	2. Nyomja meg a jobb felső sarokban található Plusz (Plusz) gombot az intelligens beállítás hozzáadásához. 	3. Válassza a Scene (Beállítás) lehetőséget egy új beállítás létrehozásához. 
	4. Nyomja meg a „Kérem, adja meg a jelenet nevét” melletti Toll gombot a jelenet nevének megadásához. Megjelenítés a műszerfalon: hagyja bekapcsolva, ha azt szeretné, hogy a beállítás gombként jelenjen meg a kezdőképernyőn. Nyomja meg a Piros plusz gombot egy művelet hozzáadásához. Ezután válassza ki a légkondicionálót az eszközök listájából.	5. Válassza ki a funkciót, állítsa be a funkció értékét, majd nyomja meg a jobb felső sarokban található Vissza gombot, hogy visszatérjen az előző képernyőre. 
6. Miután hozzáadta az összes szükséges funkciót, nyomja meg a jobb felső sarokban található Mentés gombot, hogy véglegesítse és elmentse az új jelenetet.		


A WIFI ALKALMAZÁS HASZNÁLATA

AUTOMATIZÁLÁS

Az automatizálás lehetővé teszi, hogy automatikus műveletet állítsunk be az eszköz számára. Ezt kiválthatja az idő, a beltéri hőmérséklet, a szoba páratartalma, az időjárási körülmények és számos egyéb tényező.

1. Nyomja meg a Smart Scene (Intelligens jelenet) fület a kezdőképernyő alján. 	2. Nyomja meg a jobb felső sarokban található Plusz gombot az intelligens jelenet hozzáadásához. 	3. Válassza az Automation (Automatizálás) lehetőséget egy új automatizált jelenet létrehozásához. 
4. A beállítás nagyon hasonlít a jelenet beállításához, de tartalmaz egy extra részt, ahol megadhatja a jelenet elindításának kiváltó okát. Nyomja meg a „Kérjük, adja meg a jelenet nevét” mellett található Toll gombot, hogy beírja a jelenet nevét. Nyomja meg a „Ha bármelyik feltétel teljesül” mellett található Piros plusz gombot, hogy hozzáadja a kiváltó okot. Nyomja meg a „Kövesse az alábbi műveleteket” mellett található Piros plusz gombot, hogy hozzáadja a szükséges műveletet. Ezután válassza ki a légkondicionálót az eszközök listájából. 	5. Válassza ki azt a feltételt, amikor az automatizálás el kell kezdődjön. Több kiváltó tényező is kombinálható. 	
6. Válassza ki a funkciót, állítsa be a funkció értékét, majd nyomja meg a jobb felső sarokban található Vissza gombot, hogy visszatérjen az előző képernyőre. 	7. Miután hozzáadta az összes szükséges funkciót, nyomja meg a jobb felső sarokban található Mentés gombot az új jelenet véglegesítéséhez és mentéséhez. Az automatizálás most már be van állítva, és a 2. lépésben látható kapcsolóval be- és kikapcsolható.	

A WIFI ALKALMAZÁS HASZNÁLATA



PROFIL FÜL ÉS ESZKÖZBEÁLLÍTÁSOK

Profil fül: Lehetőséget nyújt az adatok szerkesztésére és az egység kiegészítő funkcióinak használatára.

AZ ESZKÖZ NEVÉNEK MEGVÁLTOZTATÁSA:

További beállítások érhetők el az eszköz képernyőjének jobb felső sarkában található három pontra kattintva. A felső opció lehetővé teszi az eszköz nevének megváltoztatását (pl. „Nappali légkondicionáló”). Ezen a menüben beállíthatja a mintázati zárat vagy megváltoztathatja a jelszavát.

ESZKÖZ MEGOSZTÁSA

Ez lehetővé teszi, hogy megossza a légkondicionáló vezérlőinek hozzáférését barátaival és családtagjaival.

INTEGRÁCIÓ

Ez lehetővé teszi a készülék integrálását otthoni automatizálási hardverekkel, mint például a Google Home és az Amazon Echo.

